

## BMW Motorvarmer i IDrive skærm

Indsendt af kenn - 22. Okt 2011 13:21

---

Har du denne skærm menu under klima i din IDrive skærm på en BMW E60 - Det er menuen til venstre på skærmen, så har din BMW monteret original BMW motorvarmer. Herinde kan du også stille tiden så den starte på timer og er varm til du skal bruge bilen.

=====

## Sv: BMW Motorvarmer i IDrive skærm

Indsendt af irvi23 - 20. Nov 2013 22:52

---

Hej Kenn

jeg har netop dette billede i min bmw. og har også mulighed for at indstille tiden, (2 tidsindstillinger er der)

men jeg synes ikke rigtig at bilen bliver varm af det, når jeg stiger ind i bilen kan jeg self mærke at blæserne kører på fuld sving men det er kun kold luft som kommer ud.

når jeg indstiller tiden og slukker bilen kan jeg se at ventilations logo lyser rødt der ved klima reguleringen.

den gamle ejer er ikke sikker på om bilen har en motorvarmer.

er der en måde man kan tjekke det på?

=====

## Sv: BMW Motorvarmer i IDrive skærm

Indsendt af Mesut - 04. Dec 2013 16:07

---

Hej Kenn

Jeg har nemlig også mulighed for at indstille tid på klima menuen.

Når jeg så indstiller tiden lyser det rødt ved ventilations logoen.

Men synes ikke der sker noget.

Er det måske kun fordi den er forberedt til det.?

=====

---

**Sv: BMW Motorvarmer i IDrive skærm**

Indsendt af kenn - 04. Dec 2013 21:48

Hej

En BMW er ikke forberedt, enten er der monteret en varmer eller også er der ikke. Du må komme en tur ned forbi værkstedet, så sætter vi en tester på og ser hvad den siger der sidder af udstyr i bilen, og sidst men ikke mindst om det virker som det skal. 😊

Det er nok den nemmeste måde at få et brugbart svar på.

=====

---

**Sv: BMW Motorvarmer i IDrive skærm**

Indsendt af Mesut - 05. Dec 2013 00:29

Jo tak så ser jeg om jeg kan få tid onsdag den 18. og komme forbi da jeg er i Kbh den dag:)

=====

---

**Sv: BMW Motorvarmer i IDrive skærm**

Indsendt af MartinM - 28. Jan 2014 22:02

Har den samme mulighed i min CIC men synes også kun den blæser kold luft når jeg kommer ned om morgen den indikere med en lille blæser at den er slået til.. er det bare sådan den skal gøre eller hvordan ?

Kan man evt. sætte den til at starte automatisk hverdag kl 6 uden man skal sætte den på ny hverdag ?

=====