

Værksted! Montering af Dension 500 og Bluetooth

Indsendt af kenn - 30. Nov 2011 07:15

Denne kunde ønskede en Dension 500 til sin ipod monteret og Bluetooth som begge styres over rat og den originale BMW iDrive. Der blev også monteret strømudtag imellem bagsæder da der kun var leveret en blindplade fra fabrikken.

Her ses bilen inden vi starter med at afmontere og lægge klude for at beskytte bilen så der ikke kommer skrammer.

Her er handskerummet afmonteret.

Her er den blindplade vi skal have skiftet så der sidder 2 stk. 12 volt udtag (Cigartændere) så man kan montere nakkestøtteskærme eller andet udstyr.

Blindpladen bestilles og skiftes til en model med Cigartændere og her er den blevet monteret med ledningsnet som er klar til at blive monteret.

Her er ledninger så trukket og beskyttet med BMWs originale tape for så er vi sikker på at intet knirker eller rasler efter montering, og så er det selvfølgelig godt beskyttet.

Her er pladen så monteret og nu er der monteret originale BMW 12V Udtag.

Her ser du en Dension 500 og Bluetooth boks klar til montering.

Her sidder Bluetooth boksen og Dension 500 monteret og som det ses på billedet er most (Lysleder) monteret så det styres over bilen originale BMW Knapper.

Når det monteres rigtigt monteres der en sikring til det monterede udstyr.

Her er sikringsboksen samlet igen og som det svagt ses sidder udstyret monteret i sikring nr. 41

Her ses sikringen som cigartændere og vores monteret udstyr sidder over.

Så er det tid til at kode bilen så vi kan få det testet inden vi samler bilen op igen.

Når bilen er kodet og udstyret er tjekket kører vi en fejltest på alle bilens styremoduler så vi er sikker på at alt er som det skal være.

Her ses min iPhone koblet op på bilens IDrive skærm og skift af nummere sker let og elegant med rattet eller IDrive controller.

Her ses det tilslutnings muligheder brugeren har nu, der er mulighed for at tilkoble iPhone / Ipod eller Hardisk med op til 3TB. MP3 og på de 2 phonostik er det muligt at afspille eventuelle monterede skærme på nakkestøtter.

Her er bilen monteret færdig og så venter der kunden mange timer i godt musikselskab og skulle telefonen ringe er det blot kaste et blik på bilen IDrive skærm og trykke på rattet, så er der kontakt.

=====